Signaler Generelt	Alle hovedsignaler for pågældende køreretning er vist på banestrækningsoversigterne. Dog kan et PU- eller et TU-signal markere flere signaler i samme spor. Alle hovedsignaler vises med kendingsbogstav placeret på eller ved signalet.
Signalkonturer	 I-signal
	 VI-signal
	 SI-signal
	 PU-signal
	 TU-signal
	 DV-signal DV-signal vises kun, hvis det er endepunkt for en indkørselstogvej.
	 SU-signal
	 U-signal
	 VU-signal

Signalers supplerende udstyrelse Generelt	I hvilket omfang signaler kan være forsynet med hastighedstavler, hastighedsvisere og bogstavvisere, se SR § 6.
Signalers supplerende udstyrelse	 Hastighedstavle
	 Hastighedsviser
	 Bogstavviser Bogstavet for den aktuelle køreretning vises i bogstavviseren.